



POLO 160

№	Артикул	Наименование	
1	R-15-902400-01-A0	Front plastic panel	Передняя панель
2	N-51-02-0039	Panel	Передняя плата с потенциометром
3	R-23-030100-06-A0	Plastic display board	Пластиковая вставка
4	R-37-231320-01-00	Knob	Ручка потенциометра
5	R-25-020400-03-A0	Motherboard support	Суппорт главной платы
6	R-26-010475-03-A0	Radiator C	Радиатор
7	R-26-010475-02-A0	Radiator B	Ручка потенциометра
8	R-23-040000-105-A0	Plastic connecting piece	Коннектор
9	R-26-010475-01-A0	Radiator A	Радиатор
10	R-06-080001-02-00	Temperature Sensor	Термодатчик
11	N-51-01-0091	Control panel	Главная плата
12	R-23-010800-64-A0	Motherboard insulating sheet	Изолятор платы
13	R-19-165866-01-A0	Right side cover	Правая крышка
14	R-14-200100-07-00	Allen wrench	Шестигранник
15	R-25-020200-68-A0	Polarity conversion support	Суппорт смены полярности
16	R-21-138200-01-A0	Partition	Перегородка
17	R-37-221100-06-00	Reel	Подкатушечник
18	R-25-020102-91-A0	Fixed bracket	Суппорт
19	R-22-053004-01-A0	Handle	Ручка
20	R-16-913000-01-A0	Plastic rear panel	Задняя панель
21	R-24-031000-07-A0	Quick Connector	Быстросъем
22	R-37-140110-02-00	Solenoid valve	Клапан газа
23	R-37-120532-08-00	DC fan	Вентилятор
24	R-07-020000-12-00	Rocker switch	Сетевой выключатель
25	R-37-190400-14-00	R-type clip	Клипса
26	R-37-190401-01-00	Push lock	Замок
27	R-19-163866-01-A0	Upper left side cover	Верхняя левая крышка
28	R-19-164000-01-A0	Left lower side cover	Нижняя левая крышка
29	R-18-328000-01-A1	Machine bottom	Дно
30	R-37-210521-06-00	Wire feeder	Подающий механизм
31	R-37-251100-11-00	Rubber ring	Резиновое кольцо